



VOSGES-ARDENNES 58



NOTRE GAMME DE FABRICATIONS

CHAUFFAGE CUISINE

Documentations sur demande



CALORIFERE 219
Capacité de chauffe 350 m³



**CALORIFERE
VOSGES-ARDENNES 58**
Capacité de chauffe 160 m³



CALORIFERE 154
Capacité de chauffe 100m³



Radiateur mobile 555 - 655
à Bouteille incorporée
Capacité de chauffe 60 m³ et 80 m³



RADIATEUR 54
MULTIGAZ
Capacité de chauffe 60 m³



Modèle 857 VALMY
Cuisinière 4 feux
1 four - Multigaz
tout Fonte émaillée



BUTA FLORE
Cuisinière 4 feux 1 four
Cache Bouteille



FLORE
Cuisinière 4 feux 1 four
Multigaz Thermostat
Tôle acier

FONDERIES ET ATELIERS VOSGES ARDENNES

S. A. CAPITAL DE 40.000.000 DE FR.S.

SERVICE COMMERCIAL
13, RUE PLANCHAT PARIS MEN. 04.30

USINE
STE-MARIE-AUX-MINES TÉL. 203



Vous Madame,

qui venez d'acquérir notre calorifère modèle "VOSGES-ARDENNES 58", nous avons réuni pour vous dans cette notice les recommandations principales qui vous permettront dès les premiers jours de vous servir aisément de votre appareil.

Chaque mot de cette notice compte, vous y trouverez :

l'installation

les organes de manoeuvre

les recommandations d'emploi

les réglages et l'entretien

les caractéristiques techniques

la garantie.

Pour le modèle 58 T le mode d'emploi de la régulation Thermostatique.



- 3°) Charger le calorifère jusqu'au tampon de chargement
- 4°) Assurer l'étanchéité du tampon de chargement avec le verrou de blocage. Vérifier la fermeture de la porte de foyer.
- 5°) Régler la manette d'air primaire à l'allure désirée.

RECOMMANDATIONS

Ne pas laisser diminuer la réserve de braise entre chaque chargement.

RECHARGEMENT

- 1°) Décendrer énergiquement jusqu'à apparition de la braise incandescente.
- 2°) Recharger l'appareil.
- 3°) Régler la manette d'air primaire sur N° 10 pendant quelques instants.
- 4°) Régler à l'allure désirée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après chaque saison d'hiver, faire vérifier soigneusement l'état intérieur du foyer, par un installateur spécialiste de nos appareils.

Profiter de cette vérification pour procéder au ramonage des conduits intérieurs de l'appareil et de la boîte à fumée.

Le ramonage des conduits intérieurs est fait par l'intermédiaire de la plaque de visite située à la partie supérieure de l'appareil.

Procéder de même au ramonage de la cheminée.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Caractéristiques :

Hauteur en mm.	730	Surface de chauffe en m ²	1,1
Largeur	400/680	Puissance nominale en	
Profondeur	450	K. cal/h	4400
Diamètre de la buse	111	correspondant à un volume	
Distance du sol au bord supérieur à la buse	500	corrigé et chauffé en m ³	160
		Poids net en Kg.	100
		Poids emballé en Kg.	112

GARANTIE

Chaque appareil est muni d'un bon de garantie numéroté au dos duquel vous trouverez toutes les modalités concernant l'application de cette garantie.

Certificat de garantie

FONDERIES ET ATELIERS VOSGES - ARDENNES

S. A. cap. 20.000.000 Frs. S^TE - Marie - aux - Mines - H^T - Rhin

Cet appareil est

Garanti pendant un an

contre tout défaut de construction ou de fonctionnement
(conditions au verso)

Le Directeur Technique

Le Président Directeur-Général:



[Signature]

[Signature]

No. de série :

3276



S^TE-Marie-aux-Mines (H^T - Rhin)

FICHE DE CONTRÔLE

(à retourner pour réclamations)

Contrôleur :

Date :

15/11/57

DATE DE VENTE

(à remplir par le vendeur)

Date :

28 février 1957

Signature ou
Cachet

[Signature]

N° de série



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM





ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM